

NERI

NOTA INFORMATIVA cod. 330063 - mod. D-Lite

Ler atentamente a presente nota informativa antes do emprego e antes de qualquer manutenção. As informações aqui contidas servem para resguardar e para orientar o usuário na escolha e no uso do EPI. Nenhuma responsabilidade será atribuída ao fabricante e ao distribuidor no caso de uso incorreto do EPI. A presente nota informativa deve ser mantida por toda a vida útil do EPI.

Modelo da luva: cod. **330063 - mod. D-Lite**.

| | |
|--|--|
| NERI | <p>Marca do fabricante: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia</p> |
|--|--|

A marcação CE indica que estas luvas são instrumentos de protecção individual e estão em conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança contidos no Regulamento [UE] 2016/425 e que estão certificadas pelo órgão responsável: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, nº 0498**.

| NOSSAS REFERÊNCIAS DE TAMANHOS | TAMANHOS PREVISTOS EN ISO 21420:2020 |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |

O nível de agilidade dos dedos é igual a 5 de 5.

A luva responde às características de segurança somente se de tamanho adequado e correctamente vestida.

CAMPO DE EMPREGO

A luva foi fabricada para proteger o usuário de riscos mecânicos os quais abrasão, corte, rotura e perfuração. Não usar em contacto com líquidos.

| | |
|---|----------------------------|
| | EN 388:2016+A1:2018 |
| 1241X | |
| RISCOS MECÂNICOS | MAX |
| 1 Abrasão | 4 |
| 2 Tamanho | 5 |
| 4 Rotura | 4 |
| 1 Perfuração | 4 |
| X Resistência ao corte segundo EN ISO 13997:1999 (de A a F) | |

X: A luva não foi testada para esta característica, como não é aplicável.

Tendo em vista que os níveis de performance são baseados sobre resultados de testes em laboratório, eles podem diferir das reais condições existentes no lugar de trabalho. É aconselhável, então, fazer um teste preliminar das luvas para verificar a capacidade efectiva no uso desejado.

As características de protecção referem-se ao EPI novo, em bom estado e nunca submetido a tratamentos de limpeza.

UTILIZAÇÃO

Antes do uso verificar que a luva esteja em bom estado: não presentes, isto é, cortes, furos, fissuras etc... Caso essas condições não forem respeitadas, substituir imediatamente o EPI. A luva deve ser utilizada somente para os riscos previstos na presente nota informativa. Evitar o uso do EPI próximo a equipamentos em movimento ao qual poderia prender-se.

LIMPEZA

É aconselhável que a limpeza seja feita com o uso de meios mecânicos não agressivos, como escovas de cerdas macias em matéria vegetal ou sintética, excluindo tudo o que for de natureza metálica porque danifica a luva.

CONSERVAÇÃO

As luvas são embaladas em pacotes de polietileno. As luvas devem ser conservadas na sua embalagem original, em lugar limpo e seco, distantes de fontes de calor e da luz directa do sol. Se a armazenagem for realizada como o indicado, a luva conserva as características próprias por longo tempo. Pede-se ao usuário que se olhe e verifique a integridade da luva antes de colocá-la em uso. O tempo útil depende do uso e do cuidado que o usuário terá seguindo esses procedimentos.

NOTAS

As luvas devem ser descartadas observando os locais indicados nas normas vigentes no assunto [depósito, incinerador]. A presença eventual de substâncias alérgicas até esse momentos não foi notificado ao fabricante. Pede-se que se comunique casos eventuais de hipersensibilidade e de reacção alérgica. O presente EPI, em presença de defeitos de fabricação, será substituído.

*** Em caso de divergências entre as diferentes traduções somente a versão em italiano poderá ser considerada a única válida e vinculante.**

Para informações posteriores, reportar-se a:

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>Marca Comunitária Depositada n. 016928426 em EUIPO - Alicante - Espanha</p> |
| NERI | <p>A declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: www.nerispa.com</p> |

NERI

OPŠTE NAPOMENE cod. 330063 - mod. D-Lite

Pažljivo pročitajte ove napomene pre upotrebe i pre svakog zahvata održavanja. Namena ovde navedenih informacija je da pomognu i upućuju korisnika prilikom odabiranja i korišćenja lične zaštitne opreme. Proizvođač i distributer ne preuzimaju odgovornost u slučaju pogrešne upotrebe lične zaštitne opreme. Ove napomene treba sačuvati za celi vek trajanja lične zaštitne opreme. Model rukavice: **cod. 330063 - mod. D-Lite**.

| | |
|--|---|
| NERI | <p>Znak proizvođača: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia</p> |
|--|---|

Oznaka CE znači da su ove rukavice sredstvo lične zaštite i da ispunjavaju bitne uslove za zdravlje i bezbednost koji su sadržani u Uredbe [EU] 2016/425 te da imaju sertifikat saopštenog organa: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, nº 0498**.

| NAŠE OZNAKE VELIČINE | VELIČINE PREDVIĐENE U EN ISO 21420:2020 |
|----------------------|---|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |

Nivo okretnosti prstiju je 5 od 5.

Rukavica ispunjava sigurnosne karakteristike samo ako je odgovarajuće veličine i pravilno navučena.

PODRUČJE PRIMENE

Rukavica je izrađena sa namerom da štiti korisnika od mehaničkih opasnosti, kao šta su posekotine, cepanje i perforacije.Ne koristiti u dodiru s tečnostima.

| | |
|---|----------------------------|
| | EN 388:2016+A1:2018 |
| 1241X | |
| MEHANIČKE OPASNOSTI | MAX |
| 1 Abrazije | 4 |
| 2 Posekotina | 5 |
| 4 Cepanje | 4 |
| 1 Perforacija | 4 |
| X Otpornost na razrezivanje oštrim predmetima EN ISO 13997:1999 (od A do F) | |

X: Rukavica nije testirana za tu karakteristiku, jer nije primenjivo.

Stepeni učinka se baziraju na laboratorijskim testiranjima te se stoga mogu razlikovati od realnih uslova prisutnih na radnom mestu. Radi toga savetujemo da prethodno isprobate rukavice i proverite da li su stvarno podesne za željenu upotrebu. Zaštitne karakteristike se odnose na novu ličnu zaštitnu opremu, u dobrom stanju, koja nije podvrgavana postupcima čišćenja.

UPOTREBA

Pre upotrebe proverite da li su rukavice u dobrom stanju: dakle, da nema posekotina, rupica, naprslina itd. U protivnom ličnu zaštitnu opremu treba odmah zameniti.

Rukavice moraju da se koriste isključivo kod opasnosti predviđenih i ovim opštim informacijama. Izbegavajte upotrebu ove lične zaštitne opreme u blizini mašinskih delova u pokretu za koje bi mogla da zapne.

ČIŠĆENJE

Savetujemo da se čišćenje obavlja pomoću neagresivnih predmeta, kao šta su četke meke dlake od biljnog ili sintetičkog materijala, izuzimajući sve metalne predmete, pošto bi mogli oštetiti rukavice.

ČUVANJE

Rukavice su pakovane u polietilenske vrećice.

Rukavice treba čuvati u njihovoj originalnoj ambalaži, na čistom i suvom mestu, zaštićenom od izvora toplote i izravne sunčeve svetlosti. Ako se skladištenje vrši na prethodno opisan način, rukavice zadržavaju svoje karakteristike kroz duže vreme. Na korisniku je da pred stavljanja u upotrebu vizuelno proverí integritet rukavica. Vek upotrebe zavisi od primene i pažnje koju im korisnik pridaje.

NAPOMENE

Rukavice se moraju zbrinjavati u skladu sa važećim lokalnim propisima iz tog područja (deponija, postrojenje za spaljivanje otpada). Dosađ proizvođaču nije poznata eventualna prisutnost alergena. Molimo vas da obavestite o eventualnim pojavama hipersenzibiliteta ili alergijske reakcije. U slučaju fabričkih grešaka, lična zaštitna oprema će biti zamenjena.
*** U slučaju neslaganja između pojedinih prijevoda, talijanska će se verzija smatrati jedinom valjanom i obvezujućom.**
Za dodatne informacije obratite se:

NERI

INFORMATIVNA OPOMBA cod. 330063 - mod. D-Lite

Pred vsako uporabo in vzdrževanjem si pazljivo preberite to informativno opombo. Tukaj prisotne informacije imajo namen pomagati in usmerjati uporabnika pri izbiri in rabi rokavic. Proizvajalec in distributer si ne boda prevzeli nase odgovornosti v primeru nepravilne rabe rokavic. Ta informativna opomba mora biti shranjena za ves čas trajanja rokavic. Model rokavic: **cod. 330063 - mod. D-Lite**.

| | |
|--|---|
| NERI | <p>Marka proizvajalca: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia</p> |
|--|---|

Markiranje CE pomeni, da so te rokavice pripravne za individualno zaščito in so v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami smernic Uredbe [EU] 2016/425, potrjene pa so bile s strani uradnega organizma: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, nº 0498**.

| NAŠE ORIENTACIJSKE MERE | PREDVIDENE MERE EN ISO 21420:2020 |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |

Nivo podjetja z ozirom na previdnost je od 5 do 5.

Rokavice so varnostne le če imajo ustrezno mero in se pravilno uporabljajo.

PODRUČJE UPORABE

Rokavice so izdelane, da bi zaščitile uporabnika pred mehaničnim rizikom kot so: abrazije, da se ne poreže, pred nategovanjem in perforaciji.

Rokavice ne uporabljajte v stiku s tekočinami.

| | |
|---|----------------------------|
| | EN 388:2016+A1:2018 |
| 1241X | |
| MEHANIČNI RIZIKI | MAX |
| 1 Abrazija | 4 |
| 2 Rezanje | 5 |
| 4 Nategovanje | 4 |
| 1 Luknjanje | 4 |
| X Odpornost proti urezu skladno z EN ISO 13997:1999 (od A do F) | |

X: Rokavice niso bile testirane za tu karakteristiko, saj se ne uporabljajo.

Od trenutka, ko se nivoji učinkov temeljijo na rezultatih laboratorijskih poizkusov, le-ti so lahko različni od realno obstoječih pogojev, ki se nahajajo na delovnem mestu. Zato se svetuje, napravite preliminarni poizkus, da bi preverili če so rokavice zares primerne za določeno uporabo. Zaščitne karakteristike veljalo le za nove rokavice, ki so dobro ohranjene in niso bile nikoli podvršene čiščenju.

UPORABA

Pred uporabo preverite če so rokavice dobro ohranjene: da niso prerezane, da so brez lukenj, razpok itd... Če ni teh pogojev jih takoj zamenjajte. Rokavice se morajo uporabljati samo za predvidene rizike, ki so prikazani v tej informativni opombi. Ne uporabljajte rokavic blizu delov, ki se premikajo, kjer bi se le-te mogle zaplesti.

ČIŠĆENJE

Svetujemo, da se rokavice čistijo z neagresivnimi mehaničnimi sredstvi, kot so ščetke z mehкими ščetinami, iz rastlinskega ali sintetičnega materiala. Izključite vse predmete iz metala, ker bi le-ti lahko poškodovali rokavice.

SHRANJEVANJE

Rokavice so embalirane v vrečkah iz polietilena. Rokavice se morajo shraniti v njihovi originalni embalaži, v čistem in suhem prostoru, daleč od izvira toplote in direktnih sončnih žarkov. Če se skladiščenje izvrši po navodilih, rokavice ohranijo svoje lastnosti za dolgo časa. Naloga uporabnika je, da pred uporabo kontrolira integriteto rokavic. Trajanje uporabe rokavic je odvisna od uporabe in prizadevnosti uporabnika.

OPOMBE

Rokavice se morajo odvajati na smetišče po veljavnih lokalnih predpisih v tej materiji [smetišče, naprava za sežiganje smeti]. Da bi rokavice vsebovala eventualno alergične snovi do sedaj nam ni znano. Prosimo vas, da nas obvestite o eventualnih slučajih občutljivosti ali o alergičnih reakcijah. Če imajo rokavice napake proizvodnje bodo zamenjane.
*** V primeru neujemanja posameznih prevodov, izključno italijanska verzija se bo štela kot veljavna in obvezujoča.**
Za podrobnejše informacije se obrnite na:

NERI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ κωδ. 330063 - μοντ. D-Lite

Πριν από τη χρήση και κάθε συντήρηση διαβάστε προσεκτικά το παρόν πληροφοριακό δελτίο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν χρησιμεύουν για να βοηθήσουν και να κατευθύνουν τον χρήστη στην επιλογή και χρήση του Μ.Α.Π. (Μέσου Ατομικής Προστασίας). Καμία ευθύνη δεν θα αναλάβει ο κατασκευαστής και ο διανομέας σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης του Μ.Α.Π. Το παρόν πληροφοριακό δελτίο θα πρέπει να διατηρηθεί για όλη τη διάρκεια χρήσης του Μ.Α.Π. Μοντέλο του γάντιού: **κωδ. 330063 - Μοντ. D-Lite**.

| | |
|--|---|
| NERI | <p>Εμπορικό Σήμα του κατασκευαστή: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia</p> |
|--|---|

σήμανση CE υποδηλώνει ότι τα γάντια αυτά είναι μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιέχονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και έχουν πιστοποιηθεί από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, nº 0498**.

| ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ EN ISO 21420:2020 |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |

Το επίπεδο επιδεξιότητας των δαχτύλων είναι ίσο με 5 από 5.

Το γάντι πληροί τα χαρακτηριστικά ασφαλείας μόνο αν είναι στο σωστό μέγεθος (νούμερο) και φοριέται σωστά.

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το γάντι έχει κατασκευαστεί για να προστατεύει τον χρήστη από μηχανικούς κινδύνους όπως τριβή, κοπή, σχίσιμο και διάτρηση. Μην το χρησιμοποιείτε σε επαφή με υγρά.

| | |
|--|----------------------------|
| | EN 388:2016+A1:2018 |
| 1241X | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ | MAX |
| 1 Τριβή | 4 |
| 2 Κοπή | 5 |
| 4 Σκίσιμο | 4 |
| 1 Διάτρηση | 4 |
| X Αντοχή στην κοπή σύμφωνα με EN ISO 13997:1999 (από Α έως ΣΤ) | |

X: Το γάντι δεν δοκιμάστηκε για το χαρακτηριστικό αυτό, δεδομένου ότι δεν είναι εφαρμόσιμο.

Από το στιγμή που τα επίπεδα απόδοσης βασίζονται στα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές συνθήκες στον χώρο εργασίας. Συνεπώς, συνιστάται να κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή των γαντιών για να επαληθεύσετε την πραγματική καταλληλότητα για την επιθυμητή χρήση. Οι προστατευτικές ικανότητες αναφέρονται στο πλήρες Μ.Α.Π. όλων των στρωμάτων του. Τα προστατευτικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στο καινούργιο Μ.Α.Π., σε καλή κατάσταση και που δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε επεξεργασίες καθαρισμού.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το γάντι είναι σε καλή κατάσταση: δηλαδή χωρίς κοψίματα, τρύπες, σχισμές κλπ... Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές οι συνθήκες, αντικαταστήστε το Μ.Α.Π. αμέσως. Το γάντι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους κινδύνους που προβλέπονται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο. Αποφύγετε τη χρήση του Μ.Α.Π. κοντά σε κινούμενα όργανα όπου θα μπορούσε να πιαστεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Συνιστάται ο καθαρισμός να γίνεται μέσω της χρήσης μη βίαιων μηχανικών μέσων, όπως βούρτσες με μαλακές τρίχες φυτικής ή συνθετικής προέλευσης, αποκλείοντας κάθε τι μεταλλικής φύσης, διότι θα προκαλούσε ζημιά στο γάντι.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Τα γάντια είναι συσκευασμένα σε σακούλες πολυαιθυλενίου. Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία, σε καθαρό και στεγνό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και από το άμεσο ηλιακό φως. Εάν η αποθήκευση γίνεται όπως υποδεικνύεται, το γάντι διατηρεί τα χαρακτηριστικά της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επαφεται στο χρήστη ο οπτικός έλεγχος της ακεραιότητας του γαντιού πριν από τη χρήση. Η διάρκεια χρησιμοποίησης εξαρτάται από τη χρήση και τη φροντίδα του χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα γάντια θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς σχετικούς κανονισμούς (χωματερή, αποτεφρωτήρας). Η πιθανή παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή στον κατασκευαστή. Παρακαλείσθε να αναφέρετε τυχόν περιπτώσεις υπερευαισθησίας ή αλλεργικής αντίδρασης. Το παρόν Μ.Α.Π., παρουσία ελαττωμάτων κατασκευής, θα αντικατασταθεί.
*** Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων μεταφράσεων, μόνο η ιταλική έκδοση μπορεί να θεωρηθεί ως η μόνη έγκυρη και δεσμευτική.**
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε:

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>Καταχωρημένο Κοινοτικό Εμπορικό Σήμα n. 016928426 στην EUIPO - Alicante - Ισπανία</p> |
| NERI | <p>Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: www.nerispa.com</p> |

NERI

ULOTKA INFORMACYJNA kod 330063 - mod. D-Lite

Przed użyciem produktu i rozpoczęciem konserwacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą ulotką informacyjną. Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają na celu pomóc użytkownikowi w doborze i stosowaniu ŚOI. W przypadku nieprawidłowego stosowania ŚOI producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Niniejszą ulotkę informacyjną należy przechowywać przez cały okres użytkowania ŚOI. Model rękawicy: **cod 330063 - mod. D-Lite**.

| | |
|--|--|
| NERI | <p>Znak producenta: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Włochy</p> |
|--|--|

Oznakowanie CE oznacza, że rękawice są środkiem ochrony indywidualnej zgodnym z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartymi w Rozporządzeniu [UE] 2016/425 i zostały certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, nº 0498**.

| STOSOWANE PRZEZ NAS ROZMIARY | ROZMIARY OKREŚLONE WG NORMY EN ISO 21420:2020 |
|------------------------------|---|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |

Poziom zrzeczności palców wynosi od 5 do 5.

Rękawice spełniają wskazane cechy bezpieczne tylko wtedy, gdy został dobrany prawidłowy rozmiar i są prawidłowo noszone.

ZAKRES STOSOWANIA

Rękawica przeznaczona jest do ochrony użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak ścieranie, przecięcie, rozzerwanie i przebicie.

Nie używać w zetknięciu z płynami.

| | |
|---|----------------------------|
| | EN 388:2016+A1:2018 |
| 1241X | |
| RZYKKA MECHANICZNE | MAX |
| 1 Ścieranie | 4 |
| 2 Przecięcie | 5 |
| 4 Rozerwanie | 4 |
| 1 Przebicie | 4 |
| X Odporność na przecięcie EN ISO 13997:1999 [od A do F] | |

X: Rękawice nie zostały przetestowane pod względem tego parametru, ponieważ nie ma on zastosowania.

Ponieważ właściwości użytkowe opierają się na wynikach badań laboratoryjnych, mogą różnić się od rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Zaleca się zatem przeprowadzenie badania wstępnego w celu sprawdzenia rzeczywistej przydatności rękawic do wybranego zastosowania. Właściwości ochronne odnoszą się do ŚOI posiadającego wszystkie przewidziane warstwy. Właściwości ochronne odnoszą się do ŚOI nowego, w dobrym stanie i nigdy nieopoddanego zabiegom czyszczącym.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice są w dobrym stanie, nie są widoczne przecięcia, dziury, pęknięcia itp. W przeciwnym przypadku ŚOI należy niezwłocznie wymienić. Rękawice powinny być używane wyłącznie w zakresie ryzyka określonego w niniejszej ulotce informacyjnej. Nie używać ŚOI w pobliżu części w ruchu, w które mogłyby zostać wciągnięte.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie powinno odbywać się z wykorzystaniem środków mechanicznych nieagresywnych, takich jak szcztok z miękkim włosem z materiałów roślinnych lub syntetycznych. Nie używać szcztok z włosem metalowym, które mogłyby uszkodzić rękawicę.

PRZECZYSZCZANIE

Rękawice pakowane są w worki polietylenowe.

Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Jeżeli rękawice przechowywane są zgodnie ze wskazaniami, zachowują swoje właściwości przez długi czas. Przed użyciem rękawic użytkownik zobowiązany jest sprawdzić ich stan. Okres eksploatacji zależy od użytkowania i dbania przez użytkownika o stan nakładek.

UWAGI

Rękawice należy utylizować z przestrzeganiem miejscowych przepisów obowiązujących w tym zakresie [składowisko, spalarnia]. Eventualna obecność substancji alergennych nie jest jak dotąd znana producentowi. Należy zgłaszać ewentualne stwierdzone przypadki nadwrażliwości lub reakcji alergicznej.

***W przypadku niezgodności w poszczególnych wersjach językowych wersją ważną i wiążącą jest wersja w języku włoskim.**

Aby uzyskać więcej informacji, zwrócić się do:

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 016928426 w EUIPO – Alicante – Hiszpania</p> |
| NERI | <p>Deklaracja zgodności UE dostępna jest pod następującym adresem: www.nerispa.com</p> |